









Gałka GZ-CRPA
Knob GZ-CRPA
Ручка GZ-CRPA



 mm	 mm				
		chrom, biały kryształ chrome, white crystal хром, белый кристалл	chrom, czarny kryształ chrome, black crystal хром, чёрный кристалл	mosiądz, biały kryształ brass, white crystal латунь, белый кристалл	
20	33	GZ-CRPA20-01	-	-	
25	37	GZ-CRPA25-01	-	-	
30	44	GZ-CRPA30-01	GZ-CRPA30-A1	GZ-CRPA30-03	
40	55	GZ-CRPA40-01	-	-	

Gałka GZ-CRPB
Knob GZ-CRPB
Ручка GZ-CRPB



 mm	 mm				
		chrom, biały kryształ chrome, white crystal хром, белый кристалл	chrom, czarny kryształ chrome, black crystal хром, чёрный кристалл	mosiądz, biały kryształ brass, white crystal латунь, белый кристалл	
20	26	GZ-CRPB20-01	-	-	
25	28	GZ-CRPB25-01	GZ-CRPB25-A1	-	
30	30	GZ-CRPB30-01	GZ-CRPB30-A1	GZ-CRPB30-03	
40	38	GZ-CRPB40-01	GZ-CRPB40-A1	-	